


## O aplikaciji

Position manager je aplikacija koja nam pruža uvid u trenutnu poziciju vozila, kretanje vozila, istorijat kretanja vozila, potpunu rekonstrukciju događaja, kao i osnovne statističke podatke. Position manager omogućava:

- Praćenje neograničenog broja vozila.
- Vozila se mogu organizovati u hijerarhijski podeljene grupe.
- Praćenje svih željenih događaja: mesto i trajanje zaustavljanja, paljenje/gašenje vozila, otvaranje/zatvaranje vrata ili ventila itd.
- Statičku i Dinamičku rekonstrukciju kretanja vozila i događaja.
- Praćenje istorije sa istaknutim svim željenim događajima.
- Mogućnost unošenja geopozicioniranih objekata od važnosti za korisnika.
- Mogućnost unošenja korisničkih zona.
- Mogućnost postavljanja i optimiziranja korisničkih ruta.
- Objekti, zone i rute mogu se podeliti u hijerarhijski podeljene grupe.
- Praćenje rada vozača.
- Praćenje dostava.

## Izgled aplikacije

Izgled aplikacije prikazan je na slici. Ispod trake sa nazivom aplikacije nalazi se glavni meni. Ispod glavnog meni-a nalazi se traka sa alatima. Sa leve strane ekrana nalazi se područje sa popisom vozila, objekata, zona, ruta i ostalim. U donjem rubu područja nalaze se TAB-ovi svega što je zakačeno za područje. Bilo koji od TAB-ova se može izvući na ekran. Treba kliknuti levom tipkom miša na TAB, zadržati ga i prevući na slobodan deo ekrana. Postupak vraćanja je obrnut. Treba sa ekrana levom tipkom miša kliknuti na zaglavje prozora, prevući ga do područja sa tabovima i kad zauzme željeno mesto otpustiti tipku. U srednjem delu ekrana je mapa područja. Sa desne strane se nalaze informacije o vozilu, trenutnoj lokaciji, vozaču, teretu, senzorima temperature i merenja, potrošnji goriva i stanju odometra. U donjem delu ekrana nalaze se podaci o izabranom vozilu/vozilima, podaci o pređenoj kilometraži po gps-u za odabrani period, grafikon brzine za odabrani period i TAB-ovi Putevi i Dostave u zavisnosti od toga da li želimo da pratimo grafikon brzine ili podatke o dostavi.





## Glavni meni



## Datoteka

### Promena lozinke korisnika


Datoteka – Promena lozinke korisnika – Unesite staru lozinku – OK – Unesite novu lozinku – OK



## Provjera zahtjeva za promjenu lokacije objekta

Svi objekti koji se nalaze u bazi su pozicionirani na određenim koordinatama na mapi. Ukoliko se dostava prati na PDA uređajima i nastane situacija da se dostava potvrđuje sa drugih koordinata sistem će ponuditi promenu lokacije objekta. Ako imamo objekat na određenoj lokaciji a dostavljač svaki put potvrđuje dostavu sa lokacije koja je na primer 200 metara dalje sistem će ponuditi promenu lokacije objekta na lokaciju sa koje se potvrđuje dostava. Promena ne mora biti prihvaćena, moguća je situacija da je otežana pristupačnost objekta i da se vozilom ne može prići bliže. Prilikom ponuđene promene treba proveriti da li objekat pozicioniran na tačnim koordinatama.

Position manager će prilikom svakog pokretanja aplikacije obavestiti korisnika da postoji određeni broj neobrađenih zahtjeva za promenu koordinate objekta.




Da bi se prikazivalo obaveštenje prilikom pokretanja aplikacije potrebno je u sistemskim postavkama štiklirati opciju Prikazati upozorenje ako postoje neobrađeni zahtevi za promenu koordinata objekata.


Opcije – Postavke – Sistemske postavke – Prikazati upozorenje ako postoje neobrađeni zahtevi za promenu koordinata objekata.

Prozoru se može pristupiti i ukoliko je aplikacija već aktivna.

Datoteka – Provjera zahtjeva za promjenu lokacije objekta.




## Šifarnik robe i usluga




## Izvoz

Izvoz – Izvoz objekti – Označite objekte koje želite da izvezete u CSV – Odaberete ime datoteke u koju želite da izvezete – Kreni



Izvoz – Izvoz puteva vozila – Označite vozilo i period za koji želite da izvezete put – Odaberete ime datoteke u koju želite da izvezete – Kreni




Izvoz Zaustavljanja vozila i izvoz Zona se može napraviti na identičan način.

## Ispis mape

Ispis mape priprema za štampu mapu koja je trenutno prikazana na ekranu sa dodatnim opcijama za Print, Export i Export to PDF

Ispis mape – Horizontalno ili Vertikalno – Format



## Izlaz

Opcija Izlaz se koristi za zatvaranje aplikacije Position manager.


Datoteka – Izlaz

## Odabir


### Prikaži put

Da bi prikazali put za vozilo potrebno je u popisu vozila štiklirati željeno vozilo i odabrati opciju Prikaži put.


Odabir – Prikaži put ili iskoristiti opciju Prikaži put na traci sa alatima




Štiklirati vozilo – Prikaži put – U prozoru koji se otvoru treba postaviti početak i kraj perioda za koji želite put – postavite kvačicu pored Prikaži put - OK



Kada kliknemo OK biće izračunat put za zadate parametre i prikazan na mapi. Vozilo će se pojaviti u popisu odabranih vozila u donjem levom ugлу zajedno sa pređenom kilometražom po GPS-u za odabrani period. U produžetku će biti prikazan grafikon brzine za odabrani period.



U prozoru za izbor parametara izračuna puta postoje opcije Do trenutnog vremena i Za poslednjih X minuta koje se aktiviraju postavljanjem štikle ispred opcije.



## Pretraživanje


Odabir – Pretraživanje služi za pretraživanje entiteta na mapi.

Istu opciju pokreće CTRL + F

Alat se nalazi i na traci sa alatima



Pretraživanje – Otvor se prozor u koji se unosi traženi pojam – Traži – Pronađeni objekti će biti izlistani sa desne strane prozora.



## Alati

### Pomakni

Alat Pomakni se koristi za pomeranje po mapi u svim pravcima. Pomakni ima ikonu u obliku šake, klik na levu tipku miša, zadržite i pomerite u pravcu kom želite. Nakon pomeranja otpustite levu tipku miša.





### Zumiraj

Alat Zumiraj se koristi za zumiranje željenog područja. Klik na levu tipku miša, zadržite, uokvirite područje koje želite da zumirate i otpustite tipku miša.




### Izmeri udaljenost


Alat Izmeri udaljenost se koristi za merenje udaljenosti između dve tačke na mapi. Može se kombinovati više tačaka prilikom merenja. Levom tipkom miša klik na tačku početka merenja, otpustite tipku miša i pomerite do sledeće tačke. Razdaljina će biti prikazana isprekidanom crvenom linijom a razdaljina u kilometrima sve vreme dok pomerate miša. Ukoliko kombinujete više tačaka na drugoj tački klik na levu tipku miša, otpustite i pomerite do treće tačke itd.



### Izmeri površinu


Alat Izmeri površinu se koristi isto kao alat Izmeri udaljenost. Uokvirena površina je prikazana u metrima kvadratnim.





## Info

Alat Info prikazuje informacije o bilo kom entitetu na mapi. Kada se izabere ovaj alat kursor miša se promeni u pravougaonik sa znakom pitanja u donjem desnom uglu. Kursor treba pozicionirati na mesto o kom treba sazнати više informacija i pojaviće se prozor sa informacijama.




## Uvećaj i Umanji

Opcije Uvećaj i Umanji povećavaju i smanjuju prikaz mape.

## Pregled

Pregled sadrži opcije za vizuelno podešavanje aplikacije. Opcije se aktiviraju i deaktiviraju klikom miša.

Izgled aplikacije bez aktiviranih opcija u pregledu je prikazan na slici.




Aktiviranjem opcija Vozila, Opis vozila, Putevi i Umanjeni prikaz dobijamo standardni izgled aplikacije Position manager.

Klikom na opcije Objekti, Događaji, Vozači i Zone aktiviraju se TAB-ovi pored TAB-a vozila. Klikom na željeni TAB prikazuje se popis Objekata, Događaja, Vozača i Zona.



Bilo koji TAB je moguće izvući na ekran. Levom tipkom miša kliknemo na TAB, zadržimo, prevučemo TAB na željeno mesto na ekranu i otpustimo tipku miša.



Postupak vraćanja je obrnut. Levom tipkom miša klik na zaglavlje TAB-a, zadržimo, prevučemo ga do mesta sa TAB-ovima i kad zauzme željeno mesto otpustimo tipku.


Klikom na opciju Dostava pored TAB-a Putevi aktivira se TAB Dostava u kom se mogu pratiti Dostave.



## Opcije

### Osveži vozila

Opcija osveži vozila koristi se za osvežavanje pozicije i puteva vozila.




Opcija se nalazi i na traci sa alatima.




## Prikaz POI

Opcija Prikaz POI se koristi za prikazivanje Point Of Interest na mapi.

Aktivirana opcija Prikaži POI



Deaktivirana opcija Prikaži POI



Opcija se nalazi i na traci sa alatima.




## **Postavke**

Postavke se aktiviraju štikliranjem kvadrata ispred opcije. Deaktiviraju se odštikliranjem kvadrata ispred opcije.

### **Opšte postavke**

#### *Ispuni pozadinu*

Štikliranjem ove opcije pozadina na kojoj nema entiteta na mapi će biti ispunjena. Biće ispunjena i pozadina na umanjenom prikazu.



#### *Prikaz granica država*


Štikliranjem ove opcije biće prikazane granice između država na mapi.





### Prikaz područja gradova

Štikliranjem ove opcije biće prikazana područja gradova na mapi.




## Prikaz puteva

Štikliranjem ove opcije biće prikazani putevi na mapi.





## Prikaz gradova > 100.000 stanovnika

Štikliranjem ove opcije biće prikazana imena gradova većih od 100.000 stanovnika.





## Prikaz gradova 10.000 – 50.000 stanovnika

Štikliranjem ove opcije biće prikazana imena gradova od 10.000 do 50.000 stanovnika.



## Prikaz POI


Štikliranjem ove opcije biće prikazani Point Of Interest na mapi.




## Šema boja 1



## Šema boja 2





### Šema boja 3



### Nivo detaljizacije

Nivo detaljizacije prikazuje detalje na mapi. Ako je bliže 100 mapa je detaljnija. Ako je bliže 1 mapa je sa manje detalja.




## *Prozirni Info alat*

Štikliranjem ove opcije info alat će biti proziran.



## *Postavke alarmiranja*

Opcija kojom se mogu prikazati alarmni događaji za željeni broj dana. Ukoliko želite da alarmni događaj bude prikazan sa zvukom štiklirati opciju Prikaži alarmni događaj sa zvukom.




## *Korisnički objekti*

### *Osveži vozila*

Ova opcija se koristi za automatsko osvežavanje pozicije vozila. Vreme osvežavanja je moguće podesiti.



Da bi opcija bila aktivna potrebno je podesiti vreme i štiklirati. Takođe je potrebno aktivirati opciju Automatsko periodično osvežavanje koja se nalazi na traci sa alatima. Opcija se aktivira i deaktivira klikom miša.




## *Prikaži nazive vozila*

Aktiviranje ove opcije će prikazati naziv vozila ili registraciju pored ikone vozila.



## *Oblik*

Ova opcija dozvoljava promenu prikaza oblika vozila. Oblik se može izabrati iz padajuće liste.




## *Prikaži naziv objekta*

Aktiviranje ove opcije će prikazati naziv objekta.



## *Prikaži zone objekata*



Aktiviranje ove opcije će prikazati veličinu zone objekta.





## *Grupirani prikaz objekata ( Clustering )*

Aktiviranje ove opcije će omogućiti grupisani pregled objekata kada se na mapi posmatra veće područje. Broj u krugu prikazuje koliko objekata se nalazi u području.




### *Prikaz zastavica na glavnim tačkama ruta*

Aktiviranje ove opcije će omogućiti prikaz zastavica na glavnim tačkama ruta.




### *Prikaz smera rute*

Aktiviranje ove opcije će omogućiti prikaz smera rute.




### *Prikaz naziva korisničkih zona*

Aktiviranje ove opcije će prikazati nazive korisničkih zona.




### *Ispunjena pozadina naziva zona na mapi*

Aktiviranje ove opcije će ispuniti pozadinu naziva zone na mapi.




### *Prikaz površine zone u nazivu na mapi*




Aktiviranje ove opcije će omogućiti prikaz površine zone u nazivu na mapi. Površina je prikazana u metrima kvadratnim.



### *Prozirnost prikaza zona*

Prozirnost prikaza zona se može podešavati po želji.






## Objekti puta

Štiklirani objekti puta će biti prikazani na putanji vozila. Štikliranje naziva će uz objekt puta prikazati naziv. Oblik objekta puta se može izabratи из padajuće liste.

Objekte puta		
Prikaži	Nazive	Oblik
<input checked="" type="checkbox"/> Točka zaustavljanja ako je brzina 0 km/h duže od (sek.) <input type="text" value="90"/>	<input type="checkbox"/> Prikaži	Ikona
<input checked="" type="checkbox"/> Točka gašenja kontakta	<input type="checkbox"/> Prikaži	Ikona
<input checked="" type="checkbox"/> Točka paljenja kontakta	<input type="checkbox"/> Prikaži	Ikona
<input checked="" type="checkbox"/> Točka gašenja motora	<input type="checkbox"/> Prikaži	Ikona
<input checked="" type="checkbox"/> Točka događaja	<input type="checkbox"/> Prikaži	Ikona
<input type="checkbox"/> Točka istakanja plina	<input type="checkbox"/> Prikaži	Ikona
<input type="checkbox"/> Točka pražnjenja kante (RFID)	<input type="checkbox"/> Prikaži	Ikona
<input type="checkbox"/> Točka dokumenta	<input type="checkbox"/> Prikaži	Ikona

## Online mape


Da bi korišćenje online mapa bilo moguće potrebno je štiklirati opciju Omogućeno korišćenje online mapa. Dostupne su Open street mape i Here mape.




## Vektorska mapa



Open street mapa



HERE mapa




Za Here mape je potrebno napraviti nalog i kreirati API. Uputstvo možete dobiti od kolega iz podrške, [podrska@skytrack.net](mailto:podrska@skytrack.net) ili [support@skytrack.net](mailto:support@skytrack.net).

### **Dodatno**


#### *Izračun trenutne potrošnje goriva na osnovi zadnjih X minuta*

Aktiviranjem ove opcije za željeni broj minuta osvežavaće se izračun potrošnje u informacijama o vozilu.



#### *Prikaži grupu Negrupirano prvu u popisu.*

Aktiviranje ove opcije će prikazati grupu negrupirano na prvom mestu u popisu vozila.



#### *Okretanje mape u smeru vožnji trenutno odabranog vozila*

Aktiviranje ove opcije će omogućiti okretanje mape u smeru kretanja trenutno odabranog vozila.

### *Prikaz boja u popisu vozila*


Aktiviranje ove opcije će prikazati boje u popisu vozila. Boje koje su prikazane su boje puta koje su izabrane u postavkama vozila.



Izabrana boja puta vozila – Desni klik na vozilo – Svojstva vozila – Iz prikaza izabratи željenu boju iz ponuđene palate boja.


### *Prikaz vrste pridruženog terminala u popisu vozila*

Aktiviranje ove opcije će prikazati vrstu pridruženog terminala u popisu vozila.



### *Prikaz Tvrte/Prevoznika u popisu vozila*

Aktiviranje ove opcije omogućava prikaz Tvrte/Prevoznika u popisu vozila




### *Prikaz prijavljenog vozača u popisu vozila*

Aktiviranje ove opcije će prikazati ime i prezime vozača koji je prijavljen na vozilo u popisu vozila.



### *Prikaz boja objekata u popisu*

Aktiviranje ove opcije će prikazati boje u popisu objekata. Boje koje su prikazane su boje koje su izabrane u postavkama objekta.




### *Učitavanje i prikaz samo aktivnih objekata*

Aktiviranje ove opcije će prikazati samo aktivne objekte u popisu objekata.

### *Prikaz boja ruta u popisu*

Aktiviranje ove opcije će prikazati boje ruta u popisu ruta.




### *Prikaz boja zona u popisu*

Aktiviranje ove opcije će prikazati boje zona u popisu zona.



## *Prikaz površine zona u popisu*

Aktiviranje ove opcije će prikazati površine zona u popisu zona. Površina zona je prikazana u metrima kvadratnim.




## *Prikaz boja puta u popisu*

Aktiviranje ove opcije će omogućiti prikaz boja puteva u popisu odabranih vozila.

Putevi		
		A
	<b>Test E7 866795030969362</b>	70,64 km
	<b>Test Sparrow 8682040039</b>	69,74 km
	<b>Test Vozilo</b>	69,72 km


## *Prikaz vremena tačke puta na vremenskoj skali*

Aktiviranje ove opcije će omogućiti prikaz vremena tačke puta na vremenskoj skali.




### *Prikaz RPM podataka na grafikonu brzine*

Aktiviranje ove opcije će omogućiti prikaz RPM podataka na grafikonu brzine.




### *Prikaz grafikona analognih merenja iznad grafikona brzine*

Ova opcija će omogućiti prikaz grafikona analognih merenja iznad grafikona brzine.



### *Prikaz grafikona temperature iznad grafikona brzine*

Ova opcija će omogućiti prikaz grafikona temperature merenja iznad grafikona brzine.



## Prikaz boja tačaka događaja u popisu


Aktiviranje ove opcije će omogućiti prikaz boja tačaka događaja u popisu događaja odabralih vozila.

Događaji		
<b>Test E7 866795030969362</b>		
5.3.2021. 11:34:21	0 d. 02:44:36	
5.3.2021. 10:57:52	0 d. 00:07:56	
5.3.2021. 10:31:23	0 d. 00:02:19	
5.3.2021. 9:08:09	0 d. 01:22:40	
5.3.2021. 8:34:50	0 d. 00:01:43	
5.3.2021. 0 d. 08:30:34		
<b>Test Sparrow 868204003946570</b>		
5.3.2021. 11:34:05	0 d. 02:44:52	
5.3.2021. 11:07:00	0 d. 00:02:25	
5.3.2021. 10:57:53	0 d. 00:07:57	
5.3.2021. 10:31:22	0 d. 00:02:20	
5.3.2021. 9:08:18	0 d. 01:22:54	
5.3.2021. 8:34:49	0 d. 00:01:45	
5.3.2021. 0 d. 08:30:47		
<b>Test Vozilo</b>		
5.3.2021. 11:34:05	0 d. 02:44:52	
5.3.2021. 11:07:00	0 d. 00:02:25	
5.3.2021. 10:31:25	0 d. 00:02:20	
5.3.2021. 9:08:08	0 d. 01:23:13	
5.3.2021. 8:34:49	0 d. 00:01:44	
5.3.2021. 0 d. 08:30:47		

## Prikaz prijavljenog vozača uz događaj zaustavljanja u popup prozoru

Aktiviranje ove opcije će prikazati prijavljenog vozača uz događaj zaustavljanja u popup prozoru odabranog vozila.

Štiklirati vozilo – Izabratи put vozila – Desni klik na događaj zaustavljanja – Otvoriće se prozor sa informacijama – pozicionirati cursor miša na događaj zaustavljanja – Otvoriće se popup prozor sa informacijama o prijavljenom vozaču.




## Prikaz Temperature uz događaj zaustavljanja u popup prozoru

Aktiviranje ove opcije će prikazati temperaturu uz događaj zaustavljanja u popup prozoru odabranog vozila.

Primer i postupak su kao na slici iznad, za prikaz prijavljenog vozača uz događaj zaustavljanja u popup prozoru.


## Prikaz tačke zaustavljanja drugom bojom kod objekta iz plana dostave



Aktiviranje ove opcije prikazuje tačke zaustavljanja drugom bojom kod objekta iz plana dostave.



## Jedinice merenja

Jedinice merenja je moguće prilagoditi regionu. Potrebno je izabrati odgovarajuće jedinice merenja iz padajuće liste.






### Sistemske postavke


#### Vrati početni raspored

U svakom trenutku se može vratiti početni raspored prozora. Opcija zahteva ponovo pokretanje aplikacije.




#### Prikazati upozorenje ako postoji neobrađeni zahtevi za promenu koordinata objekata

Štikliranje ove opcije će prilikom pokretanja aplikacije obavestiti da postoji zahtevi za promenu koordinata objekata.



### Prikazati sve prijavljene vozače u trenutku stvarnog početka vožnje

Aktiviranje ove opcije će prikazati sve prijavljene vozače u trenutku stvarnog početka vožnje kao i vozilo na kom su prijavljeni.



### Istaknuti prikaz temperature van temperaturnog moda vrste robe

Aktiviranje ove opcije će crvenom bojom istaknuti temperature van temperaturnog moda vrste robe.



### Prikaz kanti

Određivanje prikaza kanti u aplikaciji Position manager. U padajućoj listi se može odabratи prikaz po želji.



## Pomoć

### Provjera za nadogradnje mapa

Pomoć – Provjera za nadogradnje mapa – Provjera za nadogradnje – Sačekati nekoliko sekundi – Sistem će prikazati verzije mapa dostupnih za nadogradnju – U odabiru štiklirate mape koje želite da nadogradite – Nadograditi odabrane mape.

Nadogradnja mapa

Naziv mape	Trenutna verzija	Adresni prostor	Autorsko pravo mape	Dostupna verzija	Veličina	Odabir
BIH	<b>2010.06</b>		Data source © TeleAtlas			<input type="checkbox"/>
BND	<b>2017.09</b>		Data source © TomTom			<input type="checkbox"/>
HRV	<b>2010.06</b>		Data source © TeleAtlas			<input type="checkbox"/>
MKD	<b>2010.06</b>		Data source © TeleAtlas			<input type="checkbox"/>
MNE	<b>2017.12</b>		Data source © TomTom			<input type="checkbox"/>
OUT	<b>2008.04</b>		Data source © TeleAtlas			<input type="checkbox"/>
SRB	<b>2020.03</b>		Data source © TomTom			<input type="checkbox"/>
SVN	<b>2008.07</b>		Data source © TeleAtlas			<input type="checkbox"/>
XKS	<b>2020.03</b>		Data source © TomTom			<input type="checkbox"/>

**Provjera za nadogradnje**

**Nadgradi odabrane mape**

Zatvorite sve SkyTrack aplikacije prije pokretanja procesa nadogradnje.

**Zatvori**

Nadogradnja mapa

Naziv mape	Trenutna verzija	Adresni prostor	Autorsko pravo mape	Dostupna verzija	Veličina	Odabir
BIH	<b>2010.06</b>		Data source © TeleAtlas	<b>2021.03</b>	44.46 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
BND	<b>2017.09</b>		Data source © TomTom	<b>2021.03</b>	66.70 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
HRV	<b>2010.06</b>		Data source © TeleAtlas	<b>2021.03</b>	27.07 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
MKD	<b>2010.06</b>		Data source © TeleAtlas	<b>2021.03</b>	4.99 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
MNE	<b>2017.12</b>		Data source © TomTom	<b>2021.03</b>	60.05 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
OUT	<b>2008.04</b>		Data source © TeleAtlas	<b>2021.03</b>	79.49 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
SRB	<b>2020.03</b>		Data source © TomTom			<input type="checkbox"/>
SVN	<b>2008.07</b>		Data source © TeleAtlas			<input type="checkbox"/>
XKS	<b>2020.03</b>		Data source © TomTom			<input type="checkbox"/>

**Provjera za nadogradnje**

**Nadgradi odabrane mape**

Zatvorite sve SkyTrack aplikacije prije pokretanja procesa nadogradnje.

**Zatvori**

Možete pratiti proces nadogradnje odabranih mapa.

Nadogradnja mapa


The screenshot shows a progress bar for upgrading map data for Bosnia and Herzegovina (BIH). The progress is at 40%. A green globe icon with a download arrow is on the left. Buttons for 'Provjera za nadogradnje' (Check for upgrade) and 'Nadograđi odabrane mape' (Upgrade selected maps) are at the top right. Below is a table of map data:

Naziv mape	Trenutna verzija	Adresni prostor	Autorsko pravo mape	Dostupna verzija	Veličina	Odabir
BIH	2010.06		Data source © TeleAtlas	2021.03	44.46 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
BND	2017.09		Data source © TomTom			<input type="checkbox"/>
HRV	2010.06	✓	Data source © TeleAtlas	2021.03	66.70 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
MKD	2010.06		Data source © TeleAtlas	2021.03	27.07 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
MNE	2017.12	✓	Data source © TomTom	2021.03	4.99 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
OUT	2008.04		Data source © TeleAtlas			<input type="checkbox"/>
SRB	2020.03	✓	Data source © TomTom	2021.03	60.05 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
SVN	2008.07	✓	Data source © TeleAtlas	2021.03	79.49 MB	<input checked="" type="checkbox"/>
XKS	2020.03	✓	Data source © TomTom			<input type="checkbox"/>

Zatvorite sve SkyTrack aplikacije prije pokretanja procesa nadogradnje. Zatvori

## O programu

O programu sadrži informacije o trenutnoj verziji aplikacije Position manager. Preporučljivo je da aplikacija uvek bude na najnovijoj verziji. Može se napraviti registracija klikom na Registration i unosom aktivacionog koda kao i merenje brzine internet veze.



## Traka sa alatima



Služi za pomeranje po mapi. Pritisnute levu tipku miša i zadržite je – Pokazivač se promeni u stisnutu šaku i kako pomerate miša tako se pomera i mapa – Kada se pomerite do željenog mesta otpustite tipku miša.



Alat za uvećanje prikaza mape. Ukoliko želite da uvećate neku područje kliknete levu tipku miša – Držite je – Pomerate miša tako da uokvirite područje – Otpustite tipku miša



Alat za merenje udaljenosti. Merenje udaljenosti se počinje klikom leve tipke miša na željeno mesto na mapi – Tačka na koju ste kliknuli za početak merenja će biti fiksna – Nakon toga pomerate miša do sledeće tačke do koje želite izmeriti udaljenost. Sve vreme prilikom pomeranja miša do sledeće tačke udaljenost će biti prikazana. U merenje se može dodati više tačaka, kad se dođe do druge željene tačke klikne se levom tipkom miša, ona opet ostaje fiksna kao i početak merenja pa se nastavi do treće željene tačke. Na taj način se može dodati koliko god tačaka je potrebno.



Alat za merenje površine. Merenje površine počinje se klikom na levu tipku miša – Pomeite miša do druge tačke – Klik na levu tipku miša – Nastavite pomeranje do treće tačke i tako sve dok ne uokvirite željeno područje. Površina uokvirenog područja će biti prikazana u metrima kvadratnim.




Info alat prikazuje informacije o bilo kom entitetu na mapi. Kada se izabere ovaj alat kurzor miša se promeni u pravougaonik sa znakom pitanja u donjem desnom uglu. Kurzor treba pozicionirati na mesto ili vozilo o kom treba saznati više informacija i pojaviće se prozor sa informacijama.




Povećavanje prikaza mape.



Smanjivanje prikaza mape.



Veličina prikaza karte u odnosu 1 : X . Prikaz se može povećavati i smanjivati skrolom miša, alatima na traci sa alatima i klikom na padajuću listu.




Izbor prikaza mape. U padajućoj listi je dostupna Vektorska, Open Street i Here mapa.



Prikaz POI se koristi za prikazivanje Point Of Interest na mapi.



Idi na. Koristi se za promenu koordinata objekata. Kordinate je potrebno uneti u prozor koji se otvori kada aktiviramo opciju.




Refresh. Koristi se za osvežavanje pozicije i puteva vozila.




Automatsko periodično osvežavanje. Koristi se za automatsko osvežavanje pozicije i puteva vozila.


Period osvežavanja je potrebno postaviti u opcijama. Opcije – Postavke – Korisnički objekti.



Prikaži put. Štiklirati vozilo – Prikaži put – U prozoru koji se otvorí treba postaviti početak i kraj perioda za koji želimo put – postavimo kvačicu pored Prikaži put - OK



Služi za pretraživanje entiteta na mapi. Klikom se otvara prozor za unos traženog pojma. U traži objekte unesete traženi pojam i kliknete Enter.



Moguće je menjati Područje pretraživanja.

U trenutnom području – Pretraživanje de radi samo na području prikazanom na ekranu.

Ispod trenutnog područja moguće je odabratи državu i pretražiti pojam.



Ovaj alat se koristi kada se želimo pozicionirati na objekat, vozilo, put ili nešto drugo što je izabrano u popisima sa leve strane ekrana. Kada kliknemo ovaj alat izabrani objekat se pozicionira u sredinu ekrana i iznad njega se prikaže crvena strelica koja označava mesto.

Isto se može dobiti na dupli klik na naziv objekta u popisu objekata.



Alat za odlazak na vezu odabira. U svojstvima vozila je moguće postaviti vezu (link) za svako vozilo ili objekat u sistemu. Klikom na ovaj alat otvara se definisani link u internetskom pretraživaču.

The screenshot shows the 'Postavke vozila' (Vehicle Settings) window. At the top, there is a title bar with the application icon and the window title. Below the title bar, there is a toolbar with several icons. The main area contains several input fields and dropdown menus. One of the input fields, labeled 'Veza' (Link), contains the URL 'www.skytrack.net'. This field is highlighted with a red rectangular border. Other fields include 'Naziv vozila' (Vehicle Name) set to 'Test Vozilo', 'Grupa' (Group) set to 'Seat Test', 'Model' (Model), 'Tip' (Type) set to 'Nema tipa', and 'Opis' (Description) which is empty. There are also buttons for 'Ok' and 'Poništi' (Cancel). The bottom left corner of the window shows the identifier '1002795'.



Svojstva odabira prikazuje prozor u kome se mogu raditi promene.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Postavke vozila' (Vehicle Settings) window. The 'Veza' (Link) field is again highlighted with a red border, containing the URL 'www.skytrack.net'. The rest of the window, including vehicle name, group, model, type, and other settings, remains the same.



Izmena odabira. Ako je izabran objekat, ruta ili zona čija se pozicija ili gabariti mogu menjati klik na ovaj alat će omogućiti izmenu odabira.



Makni odabir. Klik na ovu opciju će maknuti trenutni odabir i ništa neće biti odabrano.

## Popisi vozila, objekata, događaja, vozača, ruta i zona


Popisi se nalaze u levoj strani ekrana. U pregledu se bira koji od TAB-ova će biti prikazan. Klikom na željeni TAB ( u primeru sa slike Vozila ) biće prikazan popis svih vozila i grupa vozila.




### Proširivanje i skupljanje grupa vozila




Proširi sve grupe. Klikom na ovu opciju sve grupe će biti proširene.



Skupi sve grupe. Klikom na ovu opciju sve grupe će biti skupljene.




Klikom na plus ili minus pored grupe vozila možemo proširiti ili skupiti samo jednu grupu vozila.



## Štikliranje vozila




Postavi sve. Klik na ovu opciju će štiklirati sva vozila.




Makni sve. Klik na ovu opciju će odštiklirati sva vozila.

Ako želite da štiklirate sva vozila iz jedne grupe možete napraviti dupli klik na naziv grupe.




## Dodatne opcije

Desni klik na vozilo omogućuje pristup dodatnim opcijama.




## Svojstva vozila

Desni klik na vozilo – Svojstva vozila otvara prozor u kom se mogu raditi promene.



- Može se promeniti naziv vozila.
- Grupa vozila se može izabrati iz padajuće liste grupa.
- Model se može izabrati iz padajuće liste modela.
- Tip se može promeniti iz padajuće liste tipova.
- Iz palate boja izabrati boju prikaza puta vozila
- Iz izbora ikona izabrati ikonu prikaza vozila.

Izbor boje puta vozila




Izbor ikone prikaza vozila



### Pošalji poruku


Ukoliko se u sistemu koriste PDA uređaji preko position managera je moguće poslati poruku na PDA.

Desni klik na vozilo – Pošalji poruku – Otvoriće se prozor u kom se može otkucati poruka – Pošalji.



Poruka se može poslati i iz Opisa vozila se desne strane ekrana.

Odabere se vozilo – Miš se pozicionira u donji desni ugao iza slike vozila – Pojaviće se opcija pošalji poruku.




U poruku se može učitati slika.



Klikom na ovu opciju otvorice se prozor za odabir slike sa računara.

### Dokumente

Uz vozilo je moguće dogovoriti željeni dokument. Desni klik na vozilo – Dokumente – Dodavanje



## Objekti

Spisak svih objekata i grupa objekata će de prikazati kada kliknete na TAB Objekti.




Opcije skupljanje i proširivanje svih grupa objekata , štikliranje i odštikliranje svih objekata, kao i štikliranje cele grupe objekata dvoklikom na ime grupe objekata se radi isto kao i na TAB-u vozila.

### Dodavanje objekta

Da biste dodali objekat kliknete desnim klikom miša na mapu gde je objekat pozicioniran. Nako toga kliknete Dodavanje objekata – Otvoriće se prozor u koji unosite informacije o objektu :

### Postavke Objekta

Naziv, Grupa, Prikaz, Veličina, Koordinate, Opis, Veza, Zona, Vozač pridružen objektu



## **GIS sustav**

Vanjska šifra objekta, GLN šifra, Grad, Adresa, Telefonski broj, Kućni broj, Poštanski broj, Svojstva partnera.

Svojstva objekta  
Postavke objekata

Naziv objekta <b>Test Objekat</b>	Obavještenje objekta <b>GIS sustav</b>	Komerčijala
Postavke objekata	GIS sustav	Logistika
Vanjska šifra 234	GLN šifra	
Grad Test	Telefonski broj	
Adresa Test	Kućni broj 45	Poštanski broj 100000
Svojstva partnera		
Vanjska šifra partnera 0	GLN šifra partnera	
Naziv partnera	Grad partnera	
Adresa partnera	Poštanski broj partnera	
PIB	Matični broj	

Ok Poništi

## **Logistika**

Objekat je LDC ( ako jeste štiklirati da je LDC ), Vrsta kupca, Trajanje dostave, Trajanje čekanja, Objekat pripada LDC, Objekat zahteva vozilo sa utovarnom rampom ( ako zahteva štiklirati ), Dostupnost objekta, Složenost objekta, Strana objekta u jednosmernoj cesti, Prioritet objekta, vreme dostave.


Svojstva objekta  
Postavke objekata

Naziv objekta <b>Test Objekat</b>	Obavještenje objekta <b>GIS sustav</b>	Komerčijala												
Postavke objekata	Logistika													
Postavke logistike														
<input type="checkbox"/> Objekt je LDC	Trajanje dostave 00:10:00	Trajanje čekanja 00:00:00												
Vrata kupca KAM	Ukupno trajanje dostave													
Objekat pripada LDC	<input type="checkbox"/> Objekt zahtjeva vozilo s utovarnom rampom													
Dostupnost objekta A - Laka dostupnost objekta	Složenost objekta 0	Strana jednosmjerne ceste												
Prioritet objekta [veća vrijednost - veći prioritet]	5													
Vrijeme dostave objekta 1. Osnovno radno vrijeme	<table border="1"> <tr><td>ponedjeljak</td><td>08:00 - 18:00</td></tr> <tr><td>utorak</td><td>08:00 - 18:00</td></tr> <tr><td>sreda</td><td>08:00 - 18:00</td></tr> <tr><td>četvrtak</td><td>08:00 - 18:00</td></tr> <tr><td>petak</td><td>08:00 - 18:00</td></tr> <tr><td>subota</td><td>08:00 - 18:00</td></tr> </table>		ponedjeljak	08:00 - 18:00	utorak	08:00 - 18:00	sreda	08:00 - 18:00	četvrtak	08:00 - 18:00	petak	08:00 - 18:00	subota	08:00 - 18:00
ponedjeljak	08:00 - 18:00													
utorak	08:00 - 18:00													
sreda	08:00 - 18:00													
četvrtak	08:00 - 18:00													
petak	08:00 - 18:00													
subota	08:00 - 18:00													

Ok Poništi

## **Posebno vreme dostave**

Može se dodati posebno vreme dostave. Testnom objektu iz primera je dodato da vrši prijem robe samo Ponedeljak i Petak od 08:00 – 09:00. Kada dođe do neke promene, u ovom slučaju moguće je primanje robe i sredom – Desni klik na Sredu – Dodati vreme dostave – Postavite vreme od 08:00-09:00 I kliknete OK.




### **Obaveštenje objekta**

Generirati informaciju o procjenjenom vremenu dolaska kod dolaska

Obavestiti slanjem sms-a na broj – Dodati broj telefona.


Obavesti slanjem e-mail poruke na adresu – Dodati e-mail.

Rad sa dostavnicama. Zahteva se popis kod dostave, Zahteva se slanje dokumentacije nakon dostave.



## Komercijala

Komercijalna dostupnost objekta, Veličina, Lokacija za komercijalu (koordinate se mogu povući iz glavne lokacije)




Nakon unetih ispravnih podataka kliknute OK i objekat će biti prikazan na mapi i u popisu objekata.




## Promena lokacije objekta


Ukoliko je potrebno promeniti lokaciju objekta potrebno je kliknuti desnim klikom miša na Objekat u popisu objekata. Otvoriće se dodatne opcije Svojstva objekta, Promeni lokaciju objekta, Promeni komercijalnu lokaciju objekta i Brisanje objekta.



Klikom na promeni lokaciju objekta kurzor miša će se promeniti u nišan. Možete ga pomerati po mapi do mesta gde želite da pozicionirate objekat. Levim klikom miša kliknete na željeno mesto – pojaviće se poruka na ekranu




Kliknete Yes – pojavi se poruka



Kliknete Yes i objekat će se pomeriti na novu lokaciju.

### Brisanje objekta

Desni klik na objekat u popisu objekata – Brisanje objekta




Ako ste posle PAŽLJIVOGLI čitanje ove poruke sigurni da želite da obrišete objekat kliknete Yes i objekat će biti obrisan iz sistema.

## Zone

### Dodavanje zone

Pozicionirate se na mesto na mapi na kom želite ucrtati zonu - desni klik - dodavanje zone.



Otvoriće se prozor sa postavkama zone. Upiše se Naziv zone, iz padajuće liste može se izabrati grupa zone. Ukoliko ne postoji grupa zona klik na Grupe... može se dodati željena grupa zone. Bira se Boju zone iz padajuće liste. Od ponedeljka do nedelje mogu se štiklirati dani kojima je zona aktivna. Klik na OK.

U primeru sa slike zona Borča je aktivna svim danima.

Svojstva zone

Postavke zone


Naziv zone <input type="text" value="Zona Borča"/>	Postavke zone <input type="button" value="Prodajne kanale"/>
Grupa <input type="text" value="Negrupisano"/> <input type="button" value="Grupe..."/>	<input type="checkbox"/> ponedeljak <input type="checkbox"/> utorak <input checked="" type="checkbox"/> sreda <input type="checkbox"/> četvrtak <input type="checkbox"/> petak <input type="checkbox"/> subota <input type="checkbox"/> nedelja
Boja <input style="width: 100px; height: 15px; background-color: #0070C0; border: none; vertical-align: middle; margin-right: 10px;" type="color"/>	<input type="button" value=""/>
Opis <input type="text"/>	<input type="button" value="Veza"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Poništi"/>	

Nakon što kliknete OK primetićete da se pojavila isprekidana linija sa zastavicom za iscrtavanje odnosno određivanja tačaka zone. Kao početna tačka se uzima mesto na kom ste prvo kliknuli desni klik - Dodavanje zone.



Da biste dalje nastavili crtanje pomerite miša do sledeće željene tačke - kliknete levim klikom miša, fiksirate drugu tačku onda se pomerate do treće tačke i sve tako dok ne uokvirite željenu zonu. Kada ucrtate poslednju tačku - desni klik miša i kliknete na ime zone. Na taj način ste završili ucrtavanje zone.

Zona će se nakon toga pojaviti u spisku zona u gornjem levom uglu.



## Opis vozila, umanjeni prikaz

### Opis vozila

Opis vozila prikazuje trenutne informacije o vozilu i trenutnoj lokaciji. Registracija, da li je vozilo trenutno spojeno ili nije spojeno na server, trenutnu brzinu ako se vozilo kreće, da li je upaljeno ili ne, datum i vreme poslednjeg javljanja, trenutnu lokaciju prikazanu koordinatama, grad i adresu.

Opis vozila, Umanjeni prikaz

Opis vozila

1138-

Spojeno

Brzina:  
50,2 km/sat

Vrijeme:  
10.3.2021  
15:16:58

Lokacija

E 19°32'10.1" PDOP=0,2  
N 45°37' 0.4"

Kula

Kula

Kula, Ulica Ise Bajića

Da li je vozilo trenutno upaljeno vidimo po dimu koji izlazi iz auspuha.

Opis vozila

1138-

Spojeno

Brzina:  
50,2 km/sat

Vrijeme:  
10.3.2021  
15:16:58

Kod lokacije u donjem desnom uglu postoji opcija Prikaži u Google street view.

Lokacija

E 19°32'14.5" PDOP=0,1  
N 45°37' 1.2"


PELAPO 9

Kula

Kula, Ulica Stevana Sremca, 61


## Vozač

Sadrži informacije o prijavljenom vozaču. Može sadržati sliku, Ime i Prezime, Datum i vreme kreiranja vozača u sistemu, Broj telefona.



## Temperature/Merenja


Prikazuje trenutnu temperature i analogna merenja spojenih na vozilu.



Temperatura	Rezervoar (L)	Baterija (%)
+11*	60	100

## Potrošnja goriva/Odometar


Trenutni prikaz potrošnje goriva i stanja odometra. Ukoliko je vozilo ugašeno potrošnja neće biti prikazana. Period osvežavanja podataka se postavlja u dodatnim postavkama.



4.0	6.8
L/100km	L/100km

10.3.2021.  
182841  
15:56:51


Opcije – Postavke – Dodatno



Izračun trenutne potrošnje goriva na osnovi zadnjih 15 minuta

## Dostave


TAB Dostave se aktivira u Pregledu. Klikom na Dostave u donjem levom ugлу mogu se pratiti podaci o dostavama za odabrana vozila.




U gornjem levom uglu TAB-a Dostava nalaze se podaci o vozilu za koje pratimo dostavu kao i datum pregleda.




Datum pregleda se može promeniti na crne strelice sa leve i desne strane datuma ili se može izabrati iz padajuće liste.




Prikaži planirane vožnje na mapi. Klik na ovu opciju će prikazati planirane vožnje na mapi sa objektima i planiranim redosledom posete objektima.



Prikaži put. Klikom na ovu opciju prikazće se put vozila za koje pratite dostavu.



Pretraživanje pošiljki je opcija koja će otvoriti prozor za pretraživanje po opisu pošiljki ili nazivu objekta.



Stavke pošiljke. Označite pošiljku u popisu pošiljaka i klik na ovu opciju će omogućiti da vidite stavke pošiljke.



Pregled slike. Ova opcija će omogućiti pregled slike koja je slikana PDA uređajem i poslata na server.



Spremi sliku u datoteku je opcija koja će omogućiti spremanje poslate slike u datoteku na računar.



Ova opcija će dozvoliti ručni unos stvarnog početka vožnje.



Ova opcija će omogućiti unos fakturiranog troška ture.



Ova opcija će omogućiti resetiranje informacija o posetama.

Desnim klikom na dostavu otvara se prozor sa dodatnim opcijama:

- Označi kao dostavljeno
- Označi kao nije dostavljeno
- Označi kao parcijalno dostavljeno
- Poništavanje statusa dostave
- Vraćanje u neraspoređene na ponovnu dostavu

## Podaci o vožnji/dostavnom mestu

The screenshot shows a software interface for managing deliveries. At the top, there's a toolbar with icons for 'Dostava' (Delivery), 'Datum pregleda' (Date viewed) set to '11.3.2021.', and navigation buttons. Below the toolbar is a header 'Vožnja / dostavno mjesto' with a red box around 'Vožnja #1'. The main area contains a table with columns for delivery status (green checkmark icon), address (e.g., 'L. F.'), weight (e.g., '18'), and quantity (e.g., '55'). A red box highlights the first six rows of the table. At the bottom, there are tabs for 'Putevi' (Routes) and 'Dostava' (Delivery), with the 'Dostava' tab currently selected.

	Vožnja #1	
1. F.		18
2. F.		55
3. F.		55
4. F.		55
5. F.		11
6. F.		12

Zelena kvačica na kutiji za dostavu je podatak o overi dostave sa PDA uređaja.

## Podaci o posetama

Planirano – Planirano vreme posete u Logistici.

Posjećeno – Vreme posete po GPS-u.

Izvršeno – Vreme izvršenja dostave po GPS-u.

Planirano		Posjećeno		Izvršeno	
06:00	15:23	<b>06:22</b>			
06:28	06:31	<b>06:50</b>	<b>06:53</b>	#1 00:03	<b>11.3.2021. 06:53:35</b>
06:41	06:46	<b>07:02</b>	<b>07:09</b>	#1 00:07	<b>11.3.2021. 07:10:03</b>
06:46	06:46	<b>07:02</b>	<b>07:09</b>	#1 00:07	<b>11.3.2021. 07:10:03</b>
06:46	06:47	<b>07:02</b>	<b>07:09</b>	#1 00:07	<b>11.3.2021. 07:10:03</b>
07:13	07:15	<b>07:31</b>	<b>07:34</b>	#1 00:03	<b>11.3.2021. 07:37:35</b>
07:16	07:18	<b>07:35</b>	<b>07:37</b>	#1 00:01	<b>11.3.2021. 07:37:40</b>

## Podaci o pošiljci

Pošiljka					
	20			606,7 kg	2,08 m3
	09			6,9 kg	0,03 m3
	20			0,8 kg	0,00 m3
	11			1,8 kg	0,00 m3
	81			4,3 kg	0,01 m3
	80			4,7 kg	0,02 m3
				1,4 kg	0,01 m3
				0,0 EUR	

## Podaci o temperaturi prilikom dostave

Temperatura	
0° : +30°	+27°
0° : +30°	+27°
0° : +30°	+27°
+10° : +20°	<b>+27°</b>
0° : +30°	+27°
0° : +30°	+27°

## Contents

O aplikaciji.....	1
Izgled aplikacije .....	1
Glavni meni.....	2
Datoteka .....	2
Promena lozinke korisnika .....	2
Provjera zahteva za promjenu lokacije objekta .....	3
Šifarnik robe i usluga.....	4
Izvoz .....	4
Ispis mape .....	5
Izlaz .....	6
Odabir .....	6
Prikaži put.....	6
Pretraživanje .....	8
Alati.....	9
Pomakni .....	9
Zumiraj .....	9
Izmeri udaljenost .....	9
Izmeri površinu.....	9
Info.....	10
Uvećaj i Umanji.....	10
Pregled.....	10
Opcije.....	12
Osveži vozila .....	12
Prikaz POI .....	13
Postavke .....	14
Pomoć.....	37
Provjera za nadogradnje mapa.....	37
O programu .....	38
Traka sa alatima .....	39
Popisi vozila, objekata, događaja, vozača, ruta i zona.....	43
Proširivanje i skupljanje grupa vozila.....	43
Štikliranje vozila.....	44
Dodatne opcije .....	46

Svojstva vozila .....	46
Pošalji poruku.....	47
Dokumente.....	48
Objekti .....	49
Dodavanje objekta.....	49
Promena lokacije objekta.....	52
Brisanje objekta.....	53
Zone .....	54
Dodavanje zone .....	54
Opis vozila, umanjeni prikaz .....	56
Opis vozila .....	56
Vozač.....	57
Temperature/Merenja.....	57
Potrošnja goriva/Odometar .....	57
Dostave .....	58
Podaci o vožnji/dostavnom mestu .....	61
Podaci o posetama .....	62
Podaci o pošiljci .....	62
Podaci o temperaturi prilikom dostave .....	62